

Play it FAQ

Il mio FM Transmitter è già connesso al caricatore dell'auto ma la funzione QuickSeek ancora non trova la migliore stazione radio.

Ogni automobile è prodotta diversamente e può avere variazioni nella quantità di protezioni all'interno dell'automobile (ad esempio l'uso di inserti in metallo). Prova a posizionare il tuo iPod più in alto fino allo stesso livello dei finestrini mentre si attiva la funzione QuickSeek. Nota: Kensington non suggerisce questa operazione mentre si è alla guida!

Il mio FM Transmitter sembra bloccare il mio iPod o non funziona correttamente. Quale azione posso intraprendere?

Poiché si sta utilizzando lo schermo dell'iPod, è importante che abbiate installato sul vostro iPod gli ultimi aggiornamenti. I firmware del vostro iPod possono essere aggiornati con l'ultima versione di iTunes fornito da Apple. Se il vostro iPod è ancora in blocco, premere e tenere premuto il tasto menù e quello centrale simultaneamente al fine di resettare l'iPod. Non perderete alcun brano procedendo con questa operazione.

Come posso migliorare la ricezione del mio FM Transmitter?

Poiché l'antenna è integrata nel cavo di questo prodotto, si prega di fare attenzione a non torcerlo e a non arrotolarlo o fare nodi.

Il mio sistema audio dell'auto è compatibile con l'RDS Fm Transmitter?

Certamente. Tu puoi usare l'RDS FM Transmitter per diffondere i suoni attraverso il tuo impianto stereo in auto. Tuttavia per vedere scorrere le informazioni dei brani sul display dello stereo è necessario abilitare la funzione RDS. Si prega di consultare il manuale dell'autoradio per verificare che sia presente tale funzionalità.

Il fusibile del mio Caricatore per il mio Digital FM Transmitter è saltato. Con quale tipo di fusibile dovrei sostituirlo?

I seguenti prodotti utilizzano un fusibile cilindrico da 125V 1Amp: da 20mm x 5mm di diametro:
33364EU RDS FM Transmitter/Charger
33199EU Digital FM Transmitter/Charger
33185EU Digital FM Transmitter/Charger

Perché la sincronizzazione dello schermo sull'RDS Transmitter non visualizza correttamente?

Si prega di controllare che esistano le seguenti condizioni:

1. L'interruttore sull'RDS Transmitter è in posizione ON
2. L'adattatore è completamente alloggiato e connesso alla presa accendisigari dell'auto.
3. Se entrambe le condizioni qui sopra sono state confermate, si prega di provare a disconnettere il trasmettitore RDS FM dalla presa accendisigari dell'automobile e anche dall'iPod. Provare a ricollegare dopo 1 minuto circa.

Perché il mio iPod non si ricarica quando connesso all'RDS FM Transmitter?

L'interruttore dell'alimentatore dell'RDS FM Transmitter deve essere in posizione ON. Controllare e assicurarsi che l'interruttore sia su ON mentre sta ricaricando l'iPod.

Il fusibile all'interno del mio Digital FM Transmitter è saltato o si è rotto, come posso cambiarlo?

Staccare la testa dello spinotto della sezione che si inserisce nell'accendisigari dell'auto. Con estrema cura rimuovere lo spinotto di metallo e staccarlo. Il fusibile dovrebbe scivolare fuori facilmente. Sistemare un nuovo fusibile seguito dallo spinotto di metallo e finalmente avvitarvi su la testa. Se il fusibile dovesse saltare ripetutamente occorre controllare il sistema elettrico dell'auto.

Il mio iPod nano/Video è inserito e connesso in modo appropriato ma non sta trasmettendo. Come posso procedere?

Si prega di provare a resettare l'iPod. Non perderai nessun brano o dato.

Per resettare il tuo iPod:

Step 1: Muovi l'interruttore su ON e su OFF. (Tienilo premuto fino a girarlo su OFF nuovamente)

Step 2: Premi e mantieni premuto il tasto Menù e i tasti di Selezione fino a che non appare il logo Apple, da 6 a 10 secondi circa. E' possibile che tu debba ripetere l'operazione.

Il tuo FM Transmitter inizierà ora a trasmettere le frequenze FM specificate.

Perché non riesco a sentire alcun audio dal mio iPod nano o iPod video mentre sto usando l'FM Transmitter?

Si prega di provare a resettare il tuo iPod.

Non perderai alcun brano o dato.

Play it FAQ

Step 1: Muovi l'interruttore su ON e su OFF. (Tienilo premuto fino a girarlo su OFF nuovamente)
Step 2: Premi e mantieni premuto il tasto Menù e i tasti di Selezione fino a che non appare il logo Apple, da 6 a 10 secondi circa. E' possibile che tu debba ripetere l'operazione.